

Technical Notice / Note Technique / Nota Tecnica

DISTRIBUTOR INSTALLATION PRECAUTIONS

Précautions à prendre lors de l'installation du distributeur

Precauciones durante la instalación del distribuidor

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Distributor Installation Precautions To Prevent Drive Lug Damage


The distributor mating drive lug and the camshaft end are both offset, installation precautions are necessary to prevent damage or warranty will be void if broken.

Précautions à prendre lors de l'installation du distributeur afin de prévenir des dommages à la patte d'attache


La patte d'attache du distributeur et l'extrémité de l'arbre à cames sont décalées; des précautions sont à prendre lors de l'installation afin de prévenir tout dommage sinon la garantie est annulée si la pièce est cassée.

Precauciones durante la instalación del distribuidor a fin de evitar daños en la lengüeta de transmisión


La lengüeta de transmisión en el acoplamiento del distribuidor y el extremo del árbol de levas están inclinados; se requieren precauciones durante la instalación a fin de evitar daños o la garantía se anulará si están averiados.



Distributor End /
Extrémité du distributeur /
Extremo del distribuidor



Camshaft End /
Extrémité de l'arbre à cames /
Extremo del árbol de levas



The image above is for example, the product may vary.

L'image ci-dessus est à titre d'exemple, le produit peut différer.

La imagen de arriba es solo un ejemplo, el producto puede diferir.

